

BENUTZER-MANUAL

Matrixline 2000 KVM Extender over IP

www.kvm-tec.com



MATRIXLINE MX

6711L CPU/LOCAL 6711R CON/REMOTE MATRIXLINE FIBER MX-F

6811L CPU/LOCAL 6811R CON/REMOTE



Check out our Installation Channel:

1. Einführung	6
1.1 Verwendung	6
1.2 Sicherheitshinweise	7
1.3 Technische Spezifikation	9
1.4 Produktelemente	10
1.5 Bedeutung der LED Indikatoren	12
2. Installation des Extenders	13
2.1 Auspacken und Überprüfen des Inhaltes	13
2.2 Montageanleitung	14
2.2.1 Befestigungspads & Gummifüße	14
2.2.2 Montagesätze (optional)	14
2.3 Installation des Extenders	15
2.4 Inbetriebnahme	20
2.5 Austausch des SFP Modules	20
2.6 Entfernen des CATx Kabels	21
2.7 Entfernen des Fiberkabels	21
3.1 Zugang zum Hauptmenü	22
3.3 Anzeige der Firmware Version	
3. Extender Einstellungen	22

5.2 Status Menu	23
3.3 Anzeige Firmware Version	23
3.4 Durchführung Firmware Update über den Switching Manager	24
3.5 DDC Menü	25
3.6 Anzeige Unit liste	26
3.7 Favoriten Liste	27
3.8 Share liste	28
3.9 Ändern der Extender Einstellungen	29
3.9.1 Ändern der local Tinstellungen	30
3.9.2 Ändern der Remote einstellungen	30
3.9.3 Optimieren der VGA Einstellungen	31
3.9.2 Aktivieren uDeaktivieren des Modus USB Kompatiblität	32
3.9.4 Einstellen der Lautstärke	32
3.9.5 Konfigurieren Baudrate für die serielle RS232 Verbindung	33
3.9.6 Anzeigen des letzten empfangenen Bildes	
"Show Last Image"	35
3.9.7 Ein- und Ausschalten der Monitor Synchronisation	
3.9.7 Energiesparmodus verwenden	36
3.9.8 Tastaturtype auswählen	37
3.9.9 Keyboard Fallback Modus wechseln	38
3.9.10 Hotkeys Ändern	39

39
40
41
41
43
43
43
44
44
45
46
46
47
49
49
50
50

	11.2.2 Single-Mode (optional)	50
	12. Netzwerkswitch Anforderungen	50
	13. First aid	52
	14.Garantieerweiterung	53
•••••	15. Notizen	54
•••••		•••••

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Matrixline MX2000/MX2000-F KVM Extenders. Sie haben einen hochwertigen Extender gekauft. Diese Anleitung ist Bestandteil dieses Produkts und enthält für Sie wichtige Hinweise zur Sicherheit, Anwendung und Entsorgung des Matrixline MX und MX-F KVM Extenders. Bitte machen Sie sich mit den Informationen vor der Nutzung Ihres Produkts vertraut und verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Anwendungsbereiche. Bei der Übergabe des Produkts an einen Dritten stellen Sie sicher, dass Sie auch alle Anweisungen und sonstigen relevanten Unterlagen zur Verfügung stellen. Nach ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung wird Ihr Matrixline MX/MX-F KVM Extender Ihnen viele Jahre Freude bringen.

1.1 VERWENDUNG

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt, um den Abstand zu einer Tastatur zu vergrößern. Monitor und Maus können von einem Computer aus bedient werden. Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Das Produkt darf nur entsprechend den in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen verwendet werden. Jede Anwendung, die nicht in dieser Anleitung beschriebenen wird, gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Technische Änderungen sind vorbehalten. In dieser Bedienungsanleitung wird der Matrixline MX/MX-F KVM Extender als "Produkt" oder "Extender" bezeichnet. Der MX/PC wird bezogen auf als "lokale Einheit/CPU" und der MX/ Monitor wird als "externe Einheit/CON" bezeichnet.

WARNUNG

Das Gerät darf nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden. Gefahr eine elektrischen Schlages!

1.2 SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie alle Anweisungen, denn so vermeiden Sie Unfälle, Feuer, Explosionen, elektrische Schläge oder andere Gefahren die Sachschäden und/oder schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.
 Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Produkt verwenden, die folgenden
- Warnhinweise und Anweisungen gelesen und befolgt haben Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Hinweise für die Zukunft auf und geben Sie
- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Hinweise für die Zukunft auf und geben Sie diese an Nachnutzer des Produkts.
- Der Hersteller haftet nicht f
 ür Sach- oder Personensch
 äden, die durch unsachgem
 äße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstanden sind. In solchen F
 ällen ist die Garantie erloschen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder intellektueller Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder fehlender Kenntnisse geeignet. Wenn die genannten Personen das Produkt verwenden, müssen sie von einer Person beaufsichtigt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

GEFAHR! Nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

- GEFAHR! Bitte achten Sie auf die Umgebung des Produktes. Verwenden Sie keine elektrischen Geräte, wenn Sie sich unkonzentriert oder unwohl fühlen, oder wenn Sie unter der Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Selbst ein Moment der Unachtsamkeit kann dazu führen, dass schwere Unfälle und Verletzungen beim Umgang mit elektrischen Geräten passieren. Prüfen Sie vor Gebrauch das Produkt und die Kabel auf Beschädigungen. Bei sichtbaren Schäden, starkem Geruch oder Überhitzung der Bauteile ziehen Sie sofort alle Anschlüsse und stoppen Sie die weitere Anwendung des Gerätes.
- **GEFAHR!** Der MX-F KVM Extender ist ein Laserprodukt der Klasse 1 nach DIN 40008/EN und VDE 0837.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit dieser Anleitung installiert und verwendet wird, kann dies Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs oder Beeinträchtigungen anderer elektronischer Geräte in Wohngebieten verursachen.
- Verwenden Sie nur geschirmte Kabel, um solche Störungen zu vermeiden.
- Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Produkt.
- Es darf nur das mitgelieferte Netzteil als Stromversorgung verwendet werden. erwenden Sie keine anderen Adapter.

Vor dem Anschließen an das Stromnetz stellen sie sicher, dass die örtliche Netzspannung mit der benötigten Spannung des Produktes übereinstimmt.

- Das Gerät muss an eine dauerhafte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Schützen Sie Kabel vor mechanischer Spannung, Quetschungen oder Knicken und setzen Sie diese so ein, dass Sie verhindern, dass Menschen über das Kabel stolpern.
- Insbesondere ist darauf zu achten, dass das Netzteil nicht beschädigt wird.
- Benutzen Sie das Gerät mit einer geeigneten, ordnungsgemäß installierten und leicht zugänglichen Netzspannungsbuchse. Achten Sie darauf, dass das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist oder bei Gewittern.
- **GEFAHR!** Berühren Sie den Adapter niemals mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Produkt innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.
- Halten Sie das Produkt fern von brennbaren Materialien, wie Vorhängen und Gardinen.
- Schützen Sie bitte das Netzteil vor der Verwendung durch Dritte (insbesondere Kinder).
 Bewahren Sie das nicht verwendete Netzteil an einem trockenen, verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- · Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker verwenden Sie keine
- Reinigungstücher oder Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

1.3 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Type: Modell:	KVM Extender Lokal/ CPU Unit und Remote /CON Unit) Matrixline2000 MX/MX-F KVM Extender
Stromversorgung:	100 - 240 V; 50/60 Hz AC 12V; 1A (externes Netzteil)
Leistungsaufnahme:	6W pro Extender (ohne angeschlossene USB Geräte)
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis 45 °C
Lagertemperaturber	-25°C bis 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 80% (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	max. 80% (nicht kondensierend)
Gehöusematerial:	Aluminium eloxiert
Abmessung:	ca. 97,5 x 40 x 103,5 mm
Gewicht:	ca. 593 g Set (302g Local / 291g Remote Unit)
Lebensdauer:	82 820 Betriebsstunden / 10 Jahre
Laser MVX1-F:	Class 1 Laserprodukt 1 nach DIN 40008/EN und VDE 0837

1.4 PRODUKTELEMENTE

Local Extender (CPU)



Nr.	Name	Funktion
1	dvi-in	DVI Verbindung zum PC
2	in	Audio In vom PC
3	out	Audio Out vom PC
4	kvm-link/ RJ45 socket	Verbindung CAT5/6/7 Kabel oder Fiberkabel
5	usb	USB Verbindung
6	dc	Verbindung für 12 V Stromversorgung
7	dvi-out	DVI Verbindung zum Monitor
8	Power/Status LED	Anzeige des Extenderstatus

Remote Extender (CON)



Nr.	Name	Funktion
9	in	Audio In vom Mikrofon etc.
10	out	Audio Out zu Lautsprecher etc.
11	usb	USB Verbindung (z.B. für Tastatur und Mouse)
12	dc	Anschluss für 12 V Spannungsversorgung
13	kvm-link/ RJ45 socket	Anschluss für CAT5/6/7 Kabel oder Fiberkabel
14	dvi-out	DVI-D Ausgang für Monitor
15	Power/Status LED	Anzeige des Status des Extenders

1.5 BEDEUTUNG DER LED INDIKATOREN

Die Status-LED (8/15) kann rot, orange oder grün leuchten. Tabelle 1 zeigt die Bedeutung der einzelnen Farben. Siehe auch Kapitel Fehlerbehebung Siehe Kapitel *Troubleshooting*.

Farbe	Bllinken	Physischer	Aktive	Video	USB	UBS Data	Befehl	Autoupdate
		Link	Verbindung	Verlängerung	Initialisierung	empfangen	Identifizieren	Modus
Main LED								
Rot	-	Ja	Nein	Nein				Update fehlgeschlagen
Rot	langsam	Nein	Nein	Nein				
Orange	-	Ja	Ja	Nein				
Orange	schnell							Update läuft
Grün	-	Ja	Ja	Ja				Update erfolgreich
Grün	sehr schnell				Ja**			
Rot/Grün	sehr schnell						Ja	
RJ45 Socket	LEDs							
Gelb	-	Nein						
Gelb	schnell	Ja						
Grün	-			Ja				
Grün	sehr schnell					Ja		

** Nur Remote

Tabbelle 1: Bedeutung der LED Anzeigen

2. INSTALLATION DES EXTENDERS

2.1 AUSPACKEN UND ÜBERPRÜFEN DES INHALTES

Vor der ersten Inbetriebnahme sollte das Produkt auf Beschädigungen überprüft werden.Bei Transportschäden ist die Transportfirma unverzüglich zu benachrichtigen. Vor der Auslieferung wird das Produkt auf Funktion und Betriebssicherheit geprüft.

Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung den folgenden Inhalt enthält:

A. 1x MX 2000 oder MX2000-F Extender Local/ CPU

B. 1x MX2000 oder MX2000-F Extender Remote/ CON

Local/CPU unit

1 x Steckernetzteil 12 VA EU Plug 1x DVI- DVI Kabel 1.8 m 1x USB-Kabel 1,8 m 1x VGA-DVI Kabel 1,8 m 2x Audio Kabel 1,8 m 1 x RJ11 to Sub9 (RS232) Adapter 1 x RS 232 Verlängerungskabel 1,8 m 4 x Gerätefüße 4 x Montagepads

Remote/CON Unit

1 x Steckernetzteil 12V 1A (EU-plug) 1x RJ11 to Sub9 (RS232) Adapter 4 x Gerätefüße 4 x Montagepads

MX 2000 Fiber SFP Module pro unit

1 x SFP Modul-Multimode module bis zu 500m (alternativ mit Single-Mode bis 20kml temNr 6855)

2.2 MONTAGEANLEITUNG

2.2.1 BEFESTIGUNGSPADS & GUMMIFÜSSE

Die Befestigungspads und Gummifüße können zur Fixierung der Extender verwendet werden und verhindern so ein Rutschen und Fallen des Extenders.

Zur Befestigung der Befestigungspads oder Gummifüße:

- 1. Entfernen Sie die Schutzschicht von den Befestigungspads oder Gummifüßen (G).
- 2. Befestigen Sie die Befestigungspads oder Gummifüße (G) am Geräteboden.

2.2.2 MONTAGESÄTZE (OPTIONAL)

Folgende Montagesätze sind erhältlich:

Rackmontagesatz RMK-F - Teile-Nr. 6130

Der Rackmontagesatz RMK-F dient zur Montage von kvm-tec Matrixline MX Extendern. Es besteht aus einem 19" - Einschub und einer Alu-Frontplatte.

Rackmontagesatz RMK-FN - Teile-Nr. 6131

Der Rackmontagesatz RMK-FN dient zur Montage von kvm-tec Matrixline MX Extendern. Es besteht aus 19" - Einschub Alu-Frontplatte und Netzteil.

Rackmontage-Kit RMK-FRN - Teile-Nr. 6132

Der Rackmontagesatz RMK-FRN dient zur Montage von kvm-tec Matrixline MX-Extender. Das Redundanzmodul ist mit einem Einschubfach, Frontplatte und 2 Netzteilen ausgestattet und als Zubehör erhältlich.

Untertisch Befestigungskit Teile Nr: 6135 zur Montage an der Unterseite des Schreibtisches) Das Untertisch Befestigungskit ist für die Untertischmontage des MX Matrixline Extenders

Tragschienen-Montagesatz - Teile-Nr. 6136

Die Tragschienenmontage wird zur platzsparenden Montage in Schaltschränken oder auf Hutschienen eingesetzt. Der Anbau an die MX-Extender ist auf verschiedene Arten möglich.

Vesa Mounting - Teile Nr 6736

2.3 INSTALLATION DES EXTENDERS

ACHTUNG ! Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt installieren.

Die Geräte können so eingestellt werden, dass sie auf einen Hostcomputer oder auf zahlreiche Hostcomputer zugreifen können. Im letzteren Fall muss ein zusätzlicher Netzwerk Switch installiert werden. Mit einem Netzwerk-Switch kann jeder Benutzer schnell auf jeden beliebigen Computer zugreifen.



Point to Point Verbindung

5 x 5 MATRIX



Set Up im Switching System bis zu 480 Endpunkte

2. INSTALLATION DES EXTENDERS



Quick Installation MX 2000 Matrixine local / CPU – remote/ CON

- 1. Verbinden Sie die CON/Remote und die CPU/Local Unit jeweils mit dem mitgelieferten 12V 1A Netzteil.
- 2. Nun schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Buchse Ihres PCs und verbinden das andere Ende des USB-Kabels mit der CPU/Local Unit. Schließen Sie Keyboard und Maus am CON/Remote Unit an.
- 3. Verbinden Sie die CPU/Local und die CON/Remote Unit mit einem Netzwerkkabel.
- 4. Schließen Sie nun das DVI-Kabel in die DVI-Buchse des PCs und das andere Ende an der DVI-Buchse der CPU/Local Unit (DVI-in). Verbinden Sie anschließend den Monitor mit einem DVI-Kabel mit der CON/Remote Unit.
- 5. Dann verbinden Sie PC Audio-out mit dem Audio-Kabel zu Local Audio in. Dann verbinden Sie über das Audio-Kabel Remote Audio/out
- 6. Fast geschafft! Verbinden Sie nun mit dem Audio-Kabel Local Audio/out zum PC Audio/in und Remote Audio/out mit dem Audio-Kabel zum Mikrofon.

VIEL SPASS - Ihr kvm-tec Extender ist nun für viele Jahre (MTBF ca 10 Jahre) für Sie im Einsatz!

2. INSTALLATION DES EXTENDERS



Quick Installation MX2000 FIBER Matrixline local / CPU – remote/ CON

- 1. Verbinden Sie die CON/Remote und die CPU/Local Unit jeweils mit dem mitgelieferten 12V 1A Netzteil.
- 2. Nun schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Buchse Ihres PCs und verbinden das andere Ende des USB-Kabels mit der CPU/Local Unit. Schließen Sie Keyboard und Maus am CON/Remote Unit an.
- 3. Verbinden Sie die CPU/Local und die CON/Remote Unit mit einem Fiberkabel.
- 4. Schließen Sie nun das DVI-Kabel in die DVI-Buchse des PCs und das andere Ende an der DVI-Buchse der CPU/Local Unit (DVI-in). Verbinden Sie anschließend den Monitor mit einem DVI-Kabel mit der CON/Remote Unit.
- 5. Dann verbinden Sie PC Audio-out mit dem Audio-Kabel zu Local Audio in. Dann verbinden Sie über das Audio-Kabel Remote Audio/out
- 6. Fast geschafft! Verbinden Sie nun mit dem Audio-Kabel Local Audio/out zum PC Audio/in und Remote Audio/out mit dem Audio-Kabel zum Mikrofon.

VIEL SPASS - Ihr kvm-tec Extender ist nun für viele Jahre (MTBF ca 10 Jahre) für Sie im Einsatz!

2.4 INBETRIEBNAHME

Zur Inbetriebnahme des Systems ohne Netzwerkswitch

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die beiden Monitore und der Computer eingeschaltet sind.
- 2. Wenn Sie einen Netzwerk-Switch verwenden, schließen Sie das Netzteil an eine geerdete Steckdose an.
- Schließen Sie die beiden Netzteile (C) an eine Steckdose an. Beide Extender werden eine Initialisierung starten. Die rote Status-LED blinkt einige Sekunden. Nach ein paar Sekunden leuchtet die Status-LED grün. Auf dem Monitor werden der Desktop Ihres Computers oder offene Anwendungen angezeigt.

2.5 AUSTAUSCH DES SFP MODULES

Der MVX1-F wird mit einem Multimode SFP Modul ausgeliefert.

Ersetzen eines SFP-Moduls durch ein anderes SFP-Modul:

- 1. Entfernen Sie den schwarzen Staubschutz vom SFP-Modul.
- 2. Ziehen Sie die Metallfolie des SFP-Moduls bis zum rechten Winkel nach vorne.
- Ersetzen Sie das SFP-Modul durch das andere Modul und setzen Sie die Metallverriegelung wieder in Position. Verwenden Sie nur SFP-Module von kvm-tec, oder von kvm-tec empfohlene.



2.6 ENTFERNEN DES CATX KABELS

So entfernen Sie ein CATx-Kabel

• Drücken Sie die Arretierung und ziehen Sie langsam den Stecker.



2.7 ENTFERNEN DES FIBERKABELS

So entfernen Sie ein Glasfaserkabel:

• Drücken Sie die Verriegelung und ziehen Sie langsam den Stecker



3.1 ZUGANG ZUM HAUPTMENÜ

Verwenden Sie den Monitor und die Tastatur, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

Zugang zum Hauptmenü (main menu):

- 1. Vergewissern Sie sich, dass die Extender, die Monitore und die Computer eingeschaltet sind.
- 2. Drücken Sie die Scroll Lock Taste fünfmal schnell. Das Hauptmenü (main menü) sowie ein Überblick der Untermenüs wird angezeigt.
- 3. Um in ein Untermenü zu gelangen, drücken Sie die entsprechende Taste.



Im Hauptmenü können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen, in dem Sie die entsprechnenden Buchstaben auswählen. Drücken Sie:

- Т Status Overview
- U Update Flash FW
- M Option Overview
- O DDC Option
- W Network Settings
- G Extender Settings
- Switching List L
- Q Exit

- Menü Status / aktueller Status
 - Firmware aktualisieren
- Überblich über alle Upgrades
- DDC Option Fixe Eisntellung 1020 x 1080
 - Einstellungen Netzwerk
- Einstellungen Extender
- Liste aller Extender im Switching System
 - Beenden

3.2 STATUS MENÜ



Im "Status Menu" wird der aktuelle Stand der Extenderverbindung angezeigt. Das Menü zeigt die Informationen über die Verbindung, die Auflösung des Videokanals und den USB Status an. Die aktivierten Upgrades und die aktuelle FW-version werden in der linken oberen Ecke angezeigt.

Der Linkstatus zeigt an, ob eine Verbindung möglich ist. **Connection** zeigt an, ob die kvm Dateien aktuell übertragen werden können.

Video und USB zeigen an, ob gerade Daten übertragen werden

3.3 ANZEIGE DER FIRMWARE VERSION

Anzeige der Firmware Version:

 Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü (main menü) geöffnet ist. Die aktuell installierte Firmware Version des remote (CON) und lokalen (CPU) Extenders wird unten angezeigt (e.g. '4267')

3. EXTENDER EINSTELLUNGEN

3.4 DURCHFÜHRUNG EINES FIRMWARE UPDATES ÜBER DEN SWITCHING MANAGER

Das Update Management erfolgt über die in der Lieferung inkludierte Switching Manager Software **siehe User Manual Switching Manager 2000 Kapitel 9.2 (S 44)**

Up	date Managment							_		-					kvm tec 🕞
0		MARK	STATUS NAME	PW VERSION	SAVED FW VERSION	PRODUCT	DEVICE STATIC PARTI	ER TYPE	ID		ALERTS	UPDATESTATUS		UPDATE SETTINGS	
@	Endpoints		Connected LBFT	20 Rev 11	60	UVX_Fibre	Con	Multites	ed 6521	70009				Firmware folder	
_	Extender Settings		Connected	3.1 Rev 1	60	МХ Соррег	RC	Multiher	ad 3383	K522A		_			
	Extender Groups		Connected	3.1 Rev 1	60	MX Copper	PC .	Multiher	nd 3400	840937					
8	Users		Connected	3.1 Rev 1	3.3	MX Copper	PC .	Single	310	9C87F8					
	User Settings		Connected	3.1 Rev 1	3.1	MX Copper	PC 29	Single	1128	604028					_
	User Groups User Roles		Connected RIGHT	20 Rev 11	60	UVX,Rive	Con	Multer	nd 994)	161146				(Un)Mark All	
	User Extender Dinding		Connected	3.1 Rev 1	1.16	MX Copper	R	Single	A198	23285		_		Send firmware to marked modules	
8	Features		Connected	3.1 Rev 1	60	MX Copper	PC .	Single	508	140940				UPDATE marked modules	
	Mouse glide & switch		Connected	3.1 Rev 1	60	MX Copper	ĸ	Single	4887	2973					_
	4k Multiview Commander Multihead Groups		Connected	3.1 Rev 1	60	MX Copper	PC .	Single	4090	147761				Send and Update Firmware	
0	Lowert														
	914														
	Treeview														
8	System														
	deneral Settings														
-	Update Managment Scenarios														
	Session Protocol					D.									
	und Al 🔕 Colour Al		_	-	_	-	_	-			-	-	_		_
						ey 1422 ED.									

In dieser Ansicht werden alle Extender angezeigt, für die ein Firmware-Update durchgeführt werden soll.

Diese Funktion zeigt eine Liste der Extender an, die dem Switching Manager zugeordnet sind. Die Aktualisierung der Extender im System ist ein zweistufiger Prozess. Im ersten Schritt ist die Firmware die folgende auf das Gerät geladen und im zweiten Schritt wird das Update durchgeführt. Alle Extender in der Datei ystem kann auch gemeinsam aktualisiert werden. Für das Update aktivieren Sie das Fenster Einstellungen und wählen Sie den Ordner aus, aus dem das fi rmware-File hochgeladen werden soll. Die Liste der Bitamps wird unter MX Firmware angezeigt.

Dann übertragen Sie die Firmware und das Update erfolgt in zwei Schritten:

1. Senden Sie die Firmware an den Extender.

Es dauert ca. 2 Minuten, bis die Firmware in den Extender geladen wird. Die Leiste rechts in der Spalte

das Hauptfenster füllt blau aus

2. ist das Update.

ACHTUNG Erst wenn der Balken grau ist, ist das Update beendet.

3.5 DDC MENÜ

Im Menü DDC Informationen kann der Benutzer festlegen, welche DDC Information vom PC verwendet werden.

Definition der DDC-Informationen, die im PC verwendet werden:

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü (main menu) geöffnet ist.
- 2. Drücken Sie die Taste O. Danach wird das DDC Option Menü angezeigt.
- Drücken Sie 0 um die DDC Information des Monitors, der an den Remote (CON) Extender angeschlossen ist, zu verwenden.
- Drücken Sie 2 um die aktuellen DDC Informationen zu speichern. Das System verwendet nach dem Neustart des Extenders dieselben Einstellungen
- Drücken Sie die Tasten 4 bis 8 um eine vordefinierte Auflösung zu verwenden, die gespeichert wird.
- 3. Drücken Sie ESC um zum Hauptmenü zurückzukehren



3.6 ANZEIGE UNIT LISTE

Hier werden verfügbaren Geräte angzeigt, mit denen sich derBenutzer verbinden kann.



3.7 FAVORITEN LISTE

Insgesamt können 8 Favoriten definiert werden. Das Verbinden dieser 8 Favoriten ist mit Shortcuts von 1-8 möglich



3.8 SHARE LISTE

Anzeige aller Extender die geshart werden können. Das akutelle Bild des Arbeitsplatze kann mit anderen Remote Units über diese Liste geshart werden



3.9 ÄNDERN DER EXTENDER EINSTELLUNGEN

Das **Menü Extender Settings** ermöglicht es dem Benutzer eine Reihe weiterer Einstellungen zu ändern. Wählen Sie eine der drei Auswahlmöglichkeiten (VGA, Audio und RS232) um zum Untermenü zu gelangen. Die anderen vier können durch Drücken der entsprechenden Taste aktiviert oder deaktiviert werden.

Anzeigen des Extender Settings Menüs:

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü geöffnet ist.
- 2. Drücken Sie die Taste G. Das Menü Extender Settings wird angezeigt.
- Die Extender Settings sind auf die beiden Untermenüs verteilt: Remote Settings und Local Settings.

KVM Settinss	unnamed
L = Local Settings R = Remote Settings Q = Return to Main Menu	

3. EXTENDER EINSTELLUNGEN

3.9.1 ÄNDERN DER LOCAL EINSTELLUNGEN

KVM Settinas > Local	unnamed
V = VGA parameters U = USB Compatibility Mode (Disabled) W = Enable USB Remote Wakeup (Disabled) L = Compatibility with Linux (Disabled) O = Return to Main Settings	

Anzeigen der lokalen oder remote Extender Einstellungen:

• Drücken Sie die L Taste um das Local Setting Menü anzuzeigen.

3.9.2 ÄNDERN DER REMOTE EINSTELLUNGEN

KVM Settinas > Remote	unnamed
Remote Settings	
A = Audio Input Gain (5) R = RS232 Baudrate (up to 9600) S = Show Last Image (Disabled) P = Power Save (Disabled) K = Keyboard Locale (EN) O = Keyboard Fallback Mode (0) H = Keyboard Shortouts N = Hide Status Screen (Disabled) Q = Return to Main Settings	¢.

• Drücken Sie die **R** Taste um das Remote Setting Menü anzuzeigen.

3.9.3 OPTIMIEREN DER VGA EINSTELLUNGEN

Die VGA Einstellungen können eingestellt und optimiert werden. Die VGA Option funktioniert nur dann, wenn sie entsperrt ist (siehe 3.4).

Optimieren der VGA Einstellungen:

- Drücken Sie im Menü Extender Settings die L Taste. Das Local Settings Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die V. Das VGA Menü wird angezeigt
- Drücken von **F1** verschiebt den Display Bereich nach oben.
- Drücken von **F4** verschiebt den Display Bereich nach unten.
- Drücken von F2 verschiebt den Display Bereich nach links.
- Drücken von F3 verschiebt den Display Bereich nach rechts.
- Drücken von F5 verkleinert das Bild (zoom out).
- Drücken von **F6** vergrößert das Bild (zoom in).
- Drücken der Leertaste wechselt die Geschwindigkeit der oben genannten Einstellungen.
 Das Umschalten der Geschwindigkeit kann zwischen 1 und 10 erfolgen.
- Drücken von M schaltet den Videomode zwischen folgenden Modi:
- Auto der Modus wird automatisch vom Extender erkannt und eingestellt.
- **DVI** nur der DVI Eingang wird erkannt.
- VGA nur der VGA Eingang wird erkannt
- Drücken Sie K um den Bildschirmbereich automatisch einzustellen und zu positionieren.
- Drücken Sie I um die Parameter auf die Standardwerte zurückzusetzen.
- Drücken Sie **S** um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
- Drücken Sie **Q** um den Vorgang zu beenden, ohne zu speichern.

Settings > VGA Pa	arameters	unnamed
Shift up F1 Shift <-F2 Zoom out F5 Pixelfine - F7 Pixel Freq Space = Increment M = Video Mode A = Automatically K = Seek Now S = Exit - Save	F4 down 0 F3 → 0 F6 in 2200 F8 + 21 148340 kHz Size [1]/[10] Auto Seek [Enabled] I = Reset to Defaults 0 = Quit - No Save	

3.9.4 EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Die Lautstärke des Audioeinganges (Mikrofon) kann bei der remote (CON) Unit geändert werde. Der Standardwert ist 5, kann aber auf jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 9 gesetzt werden. Bei 0 ist der Audioeingang bei des remote (CON) Extenders deaktiviert.

Einstellen der Lautstärke:

- 1. Drücken Sie im Extender Settings Menü die Taste R. Das Menü Remote Settings wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste A. Das Audio Input Gain Menü wird angezeigt.
 - Drücken Sie Pfeil links / rechts zum Verändern der Lautstärke
 - Drücken Sie Pfeil oben / unten um die Richtung festzulegen



3.9.5 KONFIGURIEREN EINER BAUDRATE FÜR DIE SERIELLE RS232 VERBINDUNG

Settings ≻ RS232	unnamed
Enter Baudrate 0 = any below 1 = 4800 2 = 9600 3 = 19200 4 = 38400 5 = 57600 6 = 115200 7 = 230400	

Einstellen der Baudrate bei aktiviertem RS232 Upgrade

- Drücken Sie im Extender Settings Menü die R Taste. Das Remote Settings Menü wird angezeigt.
- 2. Pressen Sie die R Taste. Das Baud Rate Menü wird angezeigt
- 3. Um eine Baudrate auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Taste. Das **Enter Parity Menü** wird geöffnet.
- 4. Drücken Sie eine entsprechende Taste, um eine Parity Rate auszuwählen.

Local Unit (CPU) Pinbelegung (DCE):		Remote Unit (CON)Pinbelegung (DTE):			
Pin	Funktion	Richtung	Pin	Funktion	Richtung
2	TxD	OUT	2	RxD	IN
3	RxD	IN	3	TxD	OUT
4	DTR	IN	4	DTR	OUT
5	GND	_	5	GND	_
8	CTS	OUT	8	CTS	IN

Die Pinnummern beziehen sich auf den 9-pin D-sub Stecker.

Die Baudrate kann im Menü eingestellt werden. Es gibt eine universelle Einstellung für Baudraten bis zu 9600, die alle unterschiedlichen RS232-Konfigurationen transparent überträgt. Für höhere Baudraten stehen die folgenden Einstellungen im Menü zur Verfügung:

Baudrate	Parity	Stopbits
4800	No	1
9600	Odd	2
19200	Even	
38400	Mark	
57600	Space	
115200		
230400		

Settines > RS232	unnamed
Enter Parity N = None O = Odd E = Even M = Mark S = Space	

3.9.6 ANZEIGEN DES LETZTEN EMPFANGENEN BILDES ...SHOW LAST IMAGE"

Mit der Funktion "show the last image" kann das zuletzt empfangene Bild anstelle eines schwarzen Bildschirmes angezeigt werden, wenn der remote Extender (CON) vom lokal Extender (CPU) getrennt sind. Um zu zeigen, dass es sich um das zuletzt empfangene Bild handelt, blinkt der Rahmen des Bildes rot.

Aktivieren oder deaktivieren der Funktion "Show last Image":

- 1. Drücken Sie im Extender Settings Menü die Taste R. Das Remote Settings Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie **S** um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3. Drücken Sie **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

KVM Settings > Remote

- = Audio Gain = RS232 Baudrate (up to 9600)

- Royaz Baudrate (up to 9000)
 Show Last Image (Enabled)
 Monitor Sync (Disabled)
 Menu Lock (Disabled)
 Power Save (Disabled)
 Keyboard Locale (EN)
 Keyboard Fallback Mode (1)
 Keyboard Shortcuts
- = Return to Main Settings

angezeigt.

- 2. Drücken Sie I um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3. Drücken Sie **ESC**, um zum Hauptmenü zurückzukehren

3.9.7 ENERGIESPARMODUS VERWENDEN

Im Energiesparmodus (power saving mode) kann der Extender den Videoausgang abschalten. Dies geschieht dann, wenn der remote Extender mehr als eine Minute kein Signal bekommt.

Ein-und Ausschalten des Power Saving Modus:

- 1. Drücken Sie im **Extender Settings Menü** die **R** Taste. Das Remote Settings Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die P Taste um den Power Saving Mode zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3. Wenn Sie sich im Energiesparmodus befinden, drücken Sie eine beliebige Taste, um zum Menü zurückzukehren.

KVM Settings > Remote

A = Audio Gain R = RS232 Baudrate (up to 9600) S = Show Last Image (Disabled) I = Monitor Sync (Disabled) L = Menu Lock (Disabled) P = Power Save (Enabled) K = Keyboard Locale (EN) O = Keyboard Fallback Mode (1) H = Keyboard Shortcuts Q = Return to Main Settings

3.9.8 TASTATURTYPE AUSWÄHLEN

Im **Keyboard Locale Menü** können Sie zwischen den Tastaturlayouts wechseln, mit denen Sie das On Screen Display Menü (OSD) navigieren können. Sie können zwischen Francais (Azerty), English (Qwerty) und German (Qwertz) auswählen.

Ein Keyboard Layout auswählen:

- 1. Im Extender Settings Menü, drücken Sie die **R** Taste. Das **Remote Settings Menü** wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die **K** Taste. Das Keyboard Locale Menü wird geöffnet:
- Drücken Sie E um English (QWERTY) auszuwählen.
- Drücken Sie **D** um German (QWERTZ) auszuwählen.
- Drücken Sie **F** um French (AZERTY) auszuwählen.

KEYBOARD SHORTCUTS		1	unnamed
> Main Menu Device List Corn. Overview Disconnect Favourites Prefix	5x <scroll> <l-ctrl><l-alt><f12> <l-ctrl><l-alt><f12> <l-ctrl><l-alt><f13 <l-ctrl><l-alt><f13< td=""><td></td><td></td></f13<></l-alt></l-ctrl></f13 </l-alt></l-ctrl></f12></l-alt></l-ctrl></f12></l-alt></l-ctrl></scroll>		
Use arrows to scrol	II up and down.		
E = Edit Q = Exit			

3.9.9 KEYBOARD FALLBACK MODUS WECHSELN

Ändern des Keyboard Fallback Modus:

- 1. Drücken Sie R im Extender Settings Menü. Damit erscheint Remote Settings Menü.
- 2. Um den Keyboard Fallback Modus auf 0,1 oder 2 zu ändern drücken Sie **O**.

KVM Settings > Remote A = Audio Gain R = RS232 Baudrate (up to 9600) S = Show Last Image (Disabled) I = Monitor Sync (Disabled) L = Menu Lock (Disabled) P = Power Save (Enabled) P = Power Save (Enabled) K = Keyboard Locale (EN) 0 = Keyboard Fallback Mode (2) H = Keyboard Shortcuts Q = Return to Main Settings

3.9.10 HOTKEYS ÄNDERN

Mit dem **Hotkeys** können Sie Ihre bevorzugten Tastatur Belegungen für Ihre gängigen Kommandos auswählen.

Einstellen von Tastaturbelegungen:

- 1. Drücken Sie **R** Taste im **Extender Settings** Menü. Danach erschient das **Remote Settings** Menü.
- 2. Drücken Sie die **H** Taste. Danach öffnet sich das **Keyboard Shortcuts** Menü.
- 3. Mit den Pfeilen wählen Sie einen Befehl aus
- 4. Drücken Sie E um die Tastaturbelegung auszuwählen
- Drücken Sie eine Taste. Für die Auswahl der Frequenz drücken Sie Pfeil rechts und links.
 oder -
- Sie drücken eine Tastenkombination

```
> Main Menu 5x<scroll>
Switching List <L-Ctrl><L-Alt><F12>
Conn. Overview <L-Ctrl><L-Alt><F9>
Disconnect <L-Ctrl><L-Alt><F11>
Favourites <L-Ctrl><L-Alt><F1>
Use arrows to scroll up and down.
E = Edit
Q = Exit
```

3.9.11 EXTENDERMENÜ SCHLIESSEN

Schließen des Extender Settings Menüs:

Drücken Sie Q um das Extender Settings Menü zu schließen

3.9.12 VERBERGEN ANZEIGE STATUS SCREEN

Drücken Sie **N** im Remote Settings Menü.

Damit wird der Stauts Bildschirm nicht mehr angezeigt und der Bildchimr bleibt schwarz.

3.10 ZWISCHEN VERSCHIEDENEN COMPUTERN UMSCHALTEN

Das Menü zum Umschalten zwischen verschiedenen Computern ist über eine angeschlossene USB-Tastatur, die an die remote/CON Unit angeschlossen wird, möglich. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einem Netzwerkswitch und der mitgeliferten Software Switching Manager möglich.

- Drücken Sie Ctrl+Alt+F12 (dies ist die standardmäßige Tastenkombination, die aber geändert werden kann. "Siehe Kapitel "Ändern von Tastenkombinationen") Damit wird das switching Menü geöffnet. Im switching Menü sind alle lokalen/CPU Units aufgelistet, die mit dem Switching Netzwerk verbunden sind.
- Um einen lokalen Extender auszuwählen drücken Sie Pfeil rauf und runter, oder PG/UP und PGD/OWN Tasten. Drücken Sie Enter. Das System schaltet zu den ausgewählten Computer um.
- 3. mit F1 F8 können Favoriten erstellt werden und ausgewählt werden.

3.11 VIDEO SHARING

siehe Kapitel 3.8 Share Liste



Videosharing

4.1 NETZWERKEINSTELLUNGEN UND MANAGEMENT DES SWITCHING SYSTEMS

Alle Netzwerkeinstellungen, die Benutzerverwaltung und das Management der Extender erfolgen über die mitgelieferte Software Switching Manager und alle Funktionen sind im Manual Swiitching Manager 2000 beschrieben. Sie können das Manual auf unserer Webseite downloade. www. kvm-tec.com

4.2 VERBINDEN UND UNTERBRECHEN ODER AUSWÄHLEN EINES ARBEITSPLATZES AKTUELL VERBUNDENER GERÄTE

Die Anzeige Overview gibt einen Überblick über die aktuellen verbundenen PCS, als auch über die freien PCs und Konsolen im Netzwerk. Sie können eine Verbindung per Fernzugriff abbrechen, oder einem PC eine neue Konsole zuweisen, oder umgekehrt.

Drückem Sie **D** um die Verbindung der Geräte zu unterbrechen Durch Drücke von **P** kann eine Punkt zu Punkt Verbindung aktiviert werden Drücken Sie A Log In Form. Durch die Eingabe von Username und Passwort können Sie sich direkt auf einem Remote Arbeitsplatz anmelden

Die Benutzerverwaltung allgemein erfolgt in der Switching Manager Software. Nach der Anmeldung erhält der Benutzer seine personalisierten Listen (Geräte, Favoriten Lsite)



5. WARTUNG UND PFLEGE

ACHTUNG! Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Wischtücher, Alkohol (z.B. Spiritus) oder Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Zur Reinigung des Produkts:

• Reinigen Sie das Produkt mit einem Pflegemittel für Kunststoffe, das im Fachhandel erhältlich ist.

6. TROUBLESHOOTING

Fehler	Problem	Lösung
LED leuchtet nicht	Die Geräte haben keinen Strom	Ist die Stromversorgung angeschlossen? (weiße Schachtel)
LED leuchtet rot	Keine Verbindung zwischen lokal und remote	Checken Sie, ob das RJ45/Netzwerkkabel angeschlossen ist. (Sie hören ein klickendes Geräusch, wenn es angesteckt ist) Kontrollieren Sie beides. Wenn Sie keine Funktion haben , senden sie ein e-mail to support@kvm-tec.com
LED leuchet orange	Kein Bild am Monitor	Checken Sie, ob das local (CPU) Kabel verbunden ist. Checken Sie, ob das remote (CON) Kabel verbunden ist. Ist alles verbunden und Sie haben noch immer keine Funktion, dann schließen Sie das Netzteil nochmals an. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie O und wählen die Auflösung für den Monitor. Drücken Sie dann die zugewiesene Nummer auf Ihrer Tastatur
LED leuchtet grün	Screen wird angezeigt aber das Keyboard zeigt keine Funktion	Stecken Sie den USB Anschluss der Tastatur ein und warten Sie, bis der Treiber installiert ist (nach einigen Sekunden). Wenn es noch immer nicht funktioniert, stecken Sie nochmals ein und aus. (Local und Remote)
LED leuchtet grün	Kein audio	Herstellen der Audio Verbindung: Schließen Sie die Stereo Buchse an den Audio Ausgang des PC (grün) mit IN an remote unit: Kopfhörer OUT Herstellen einer Mikrophon Verbindung schließen Sie die Stereo Buchse an den Mikrofon inpur amd PC (pink) am lokal: OUT

6. TROUBLESHOOTING

Fehler	Problem	Lösung
LED leuchtet grün	Der screen flickert und das Display wird nicht korrekt angezeigt	Installieren Sie bitte die aktuelle Firmware unserer Homepage (http://www.kvm-tec.com/support
LED blinkt grün	Verschiedene Firmware USB ist nicht kompatibel	Kontaktieren Sie bitte das kvm-tec Support Team via e-mail: <u>support@kvm-tec.com</u> oder per Telefon: +43 2253 81912 30
LED leuchtet unter- schiedlich	Firmware unterschiedlich	Auf dem Bildschirm das Menü aufrufen/Version der Firmware überprüfen: Um das Bildschirmmenü aufzurufen, drücken Sie die Rollen Taste fünfmal kurz hintereinander. Unterhalb des Menüs wird die aktuell installierte Firmware Version angezeigt. Sollte das Firmware-Update nicht funktionieren, senden Sie bitte eine Email an <u>support@kvm-tec.com</u>

7. ENTSORGUNG

F	/
	\

Dieses Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht wie unsortierter Kommunalabfall behandelt wird, sondern separat entsorgt werden muss! Entsorgen Sie das Produkt über eine Sammelstelle, die das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräte innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern betreibt.

Durch eine sachgemäße Entsorgung des Produkts vermeiden Sie mögliche Gefahren für die Umwelt und öffentliche Gesundheit, die andernfalls durch unsachgemäße Behandlung von Abfällen verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie deshalb Ihre Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem unsortierten Kommunalabfall.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die bei Recycling-Einrichtungen vor Ort entsorgt werden können. Durch fachgerechte Entsorgung der Verpackungen und Verpackungsabfälle helfen Sie mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden

8. GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. (Eine Garantie für 5 Jahre ist optional erhältlich) Die Gewährleistung erlischt im Falle von:

- externe Kraftanstrengung
- unsachgemäße Wartung
- gegen die Bedienungsanleitung verstoßen
- Schäden durch Blitzschlag

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie das Produkt zurückschicken.

9. SUPPORT

Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an Ihren Fachhändler.

kvm-tec electronic gmbh Gewerbepark Mitterfeld 1A 2523 Tattendorf Austria Phone: 0043 (0) 2253 81 912 Fax: 0043 (0) 2253 81 912 99 Email: support@kvm-tec.com Web: www.kvm-tec.com kvm-tec Inc. 67 Camino Del Oro Rancho Santa Margarita CA 92688 phone: + 1 213 631 3663 Toll free +1 866 586 8320 Email: officeusa@kvm-tec.com Web: www.kvm-tec.com

kvm-tec Chinasales email: chinasales@kvm-tec.com

Finden Sie unsere neuesten Updates und FAQs auf unserer Homepage http://www.kvm-tec. com/support

10. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU DECLARATION OF CONFORMITY EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: KVM-TEC Electronic GmbH Gewerbepark Mitterfeld 1A, 2523 Tattendorf, Austria Firmenbuchnummer: FN 272328h LG Wr. Neustadt

Hiermit wird erklärt, dass unser Produkt

Produkt: Matrixline MX2000 und MX2000-F Typ: MX2000 - Digital KVM Extender MX000-F - Digital KVM Extender Fiber

folgende EU-Richtlinien und europäische Normen (EN) erfüllt:

EMC/EMV - EU Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie EMC Direktive 2014/30/EU EMV Richtlinie Das Gerät wurde in einer typischen Konfiguration mit PC getestet.

RoHS II - EU Richtlinie 2011/65/EU

Bescheinigung nach RoHS II Richtlinie 2011/65/EU Hiermit bescheinigen wir, dass alle unsere Produkte im Einklang mit den Richtlinien der RoHS II 2011/65/EU und PFOS 2006/122EG hergestellt und verpackt werden.

REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Für unsere Produkte nutzen wir ausschließlich marktübliche, bekannte Bauteile namhafter Hersteller, die die Grenzwerte für Substance of Very High Concern (SVHC) nicht überschreiten sowie nicht in die Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen/Chemikalien zur Vor-Registrierung bzw. Registrierung (ECHA) fallen.

10. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Ökodesign Richtlinie 2009/125/EC

Im Speziellen werden die Grenzwerte der folgenden Normen eingehalten:

EN 55032:2012 Class A * EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 60950:2005 LASER CLASS 1: EN 60825-1:2007 kompatibel mit IEEE 803.3z

Unterzeichnet für und im Auftrag von:	KVM-TEC Electronic GmbH
Ort und Datum der Ausstellung:	Tattendorf, 2018-05-09
Name, Funktion, Unterschrift:	Ing. Dietmar Pfurtscheller, CEO/Geschäftsführer

D. Plubdeller

11. KABELANFORDERUNGEN

11.1 ANFORDERUNGEN FÜR CAT5E/6/7 KABEL

Ein Cat5e/6/7 sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Die Pins sind 1:1 verbunden. Achtung: die Kabelpaare müssen zu EIA/TIA- 568A (selten) oder EIA/TIA-568 B (gängig) verdrillt werden.
- Fehlerhafte Zuordnungen können mit dem Kabeltester nicht gefunden werden.
- Die Pins für das grüne Adernpaar liegen nicht nebeneinander.
- Das Kabel muss mindestens den CAT5 Spezifikationen entsprechen und für ein Gigabit Übertragung geeignet sein.
- Das Kabel sollte folgende Normen erfüllen: Class D ISO/IEC 11801:2002 oder EN 50173-1:2002. Schema EIA/TIA-568 B.
- Verwenden Sie nur geschirmte Kabel mit min. Querschnitt von 24 AWG über die ganze Länge
- Die Abschirmung sollte zusammenhängend sein und an beiden Enden verbunden sein. Ein abgeschirmtes Patchkabel ist für den Anschluss an das Gerät zugelassen.

		Pin	Color
	1	Orange/White	
	$\overline{\ }$	2	Orange
		3	Green/White
	<	4	Blue
\langle	$\overline{\ }$	5	Blue/White
		6	Green
	\langle	7	Brown/White
	$\overline{\ }$	8	Brown

Schema EIA/TIA-568 B

11.2 ANFORDERUNGEN FIBERKABEL

11.2.1 MULTI-MODE (STANDARD)

Ein Multimode Fiberkabel sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Die maximale Länge sollte 500 m betragen. The MVX1-F beinhaltet ein Fiber Multimode SFP Modul, welches die Übertragung bis zu 500 m ermöglicht.
- Dediziertes Fiberkabel Type Duplex Multimode 50/125µ (OM2), LC Anschluss

11.2.2 SINGLE-MODE (OPTIONAL)

Ein Fiber Single-Mode – SFP Module Kabel sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Bis zu 20 km Übertragungsdistanz.
- Erforderte dedizierte Fiberverbindung: Kabeltype Duplex Singlemode mit LC Anschluss

Ein Fiber Single-Mode – SFP Modul BiDi Kabel sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Bis zu 20 km Übertragungsdistanz
- Erfordert eine dedizierte Kabeltype Singlemode mit LC Anschluss Wellenlänge (II) von 850 nm in Multi-mode oder 1310 am TX -1550 am RX inSingle Mode

12. ANFORDERUNGEN NETZWERK SWITCH

Das gesamte Switching Netzwerk System benötigt ein eigenes dediziertes Netzwerk. Aus Sicherheitsgründen kann es nicht in ein bestehendes Firmennetzwerk integriert werden. Der Netzwerk Switch muss die folgenden Spezifikationen erfüllen:

1 Gigabit Switch, mit einer Port-zu-Port Übertragungsrate von 1 Gigabit/Sekunde Die folgenden Switche wurden alle getestet und verifiziert und funktionieren mit allen kvm-tec SVX Smartline, MVX Masterline und MX Matrixline Extendern.

12. ANFORDERUNGEN NETZWERK-SWITCH

Empfohlene Switche

SWITCH



Multiple Switch

Single Switch

Art Nr	ltem Nr	Product
	CATx SWITCHE	
6514	NS8RJ/2SFP	Network Switch 8x RJ45 1000 Base-T / 2x SFP 1G
6534	NS24RJ/4SFP	Network Switch 24x RJ45 1000 Base-T / 4x SFP 1G
6141	NS24RJ/2SFP/2SFP+	Network Switch 24x RJ45 1000 Base-T / 2x SFP 1G / 2x SFP+ 10G
6155	NS48RJ/4SFP+	Network Switch 48x RJ45 1000 Base-T / 4x SFP+ 10G
6171	NS48RJ+/2SFP+	Network Switch 48x RJ45 10G / 2x SFP+ 10G
	FIBER SWITCHE	
6146	NS24SFP/4SFP+	Network Switch 24x SFP/4x SFP+
6166	NS48SFP/4SFP+	Network Switch 48 x SFP/4x SFP+ with redundancy power supply
6151	NS32SFP+/2QSFP+	Network Switch 32 x SFP/2x QSFP+
6161	NS48SFP+/4QSFP+	Network Switch 48x SFP+ 10G / 4x QSFP+

12

13. FIRST AID





Your Extender....





2 Jahre Standardgarantie



Art Nr 9003 Garantieverlängerung auf 5 Jahre per Set

Art Nr 9002 Garantieverlängerung auf 5 Jahre per Unit

14

15. NOTIZEN

www.kvm-tec.com